

수신기 사용법

【선국버튼】

선국 버튼에서 사용언어를 선택해 주십시오.
(영어, 중국어, 한국어)

【볼륨다이얼】

볼륨 다이얼로 음량을 조절해 주십시오.

【전원 스위치】

【표시등】

스위치를 켜올 때, 정면의 표시등이 점멸하고 있을 경우,
건전지를 교환하시기 바랍니다.

